

# BALDWIN

## Installation Instructions

### ENGLISH

Premium Entrance Set  
SINGLE CYLINDER  
SECTIONAL TRIMS

PK 5708  
Rev 03

PK 5708  
Rev 03  
11/20

### Congratulations!

With your purchase of this Premium Entrance Set, you're among a group of discerning individuals who know the intrinsic value of selecting the finest—Baldwin.

Our step-by-step installation instructions will help guide you through your project quickly and easily.

Before you begin your installation, read and understand the installation instructions and marking templates. If you have any questions, please do not hesitate to contact our Baldwin Consumer Help Line at 1-800-566-1986. We're here to help! We thank you for your purchase and wish you the fullest enjoyment of your Baldwin product.

### Care and Maintenance

**WARNING:** Do not attempt to clean your hardware with any type of abrasive cleaners, solvents, or chemicals. These types of cleaning agents may mar the finish. A damp cloth is all that is necessary to wipe clean. Note: Finish Number 102, Oil-Rubbed Bronze, can be cleaned with light machine oil and wiped with a dry cloth.



Baldwin offers a vast array of exceptional solid brass products to elegantly enhance all areas of the home. Each collection features a wide variety of beautiful, high-fashion finishes. Baldwin provides the discriminating decorator with numerous options to accent and complement the home's ambience with distinction, taste, and fine detail.

### Consumer Help Line 1-800-566-1986

Hours: 8 a.m. to 6 p.m. EST. - Monday - Friday  
10 a.m. to 6 p.m. EST. - Saturday

If you have trouble installing your Baldwin product, feel free to call our toll-free Consumer Help Line.



Browse through the Baldwin Collection of beautiful locks and decorative hardware. Compare styles and finishes. There are thousands of photos and descriptions available to help you coordinate hardware throughout your home. Create your ideal "wish list" then visit your Baldwin Retailer or Dealer.

Visit [www.baldwinhardware.com](http://www.baldwinhardware.com) today!

[www.baldwinhardware.com](http://www.baldwinhardware.com)

BALDWIN


©2020 Spectrum Brands, Inc.

## 1 Before You Begin


- Check the thickness of the door. This lockset works on doors 1 1/2" thick only. For doors greater than 1 1/2" up to 2 1/4" thick, contact our Consumer Help Line at 1-800-566-1986. The conversion kit part number for this item is 5399.XXXA; please specify the finish of your product.
- Follow the step-by-step sequence to ensure proper operation of your Baldwin lockset.
- If your door is pre-drilled, see handsets installation step 1. If it is not pre-drilled, see door preparation step 1.
- Important!** If you are removing an old lock and replacing it with this Baldwin lockset, you must install the Baldwin strikeplate provided. Failure to do so could void your warranty. You may need to plug existing holes left by the old strikeplate screws with wood dowels and re-drill the pilot holes for the new strikeplate.
- We recommend spreading cardboard over floor to prevent scratching parts and marring floor.
- Always wear protective eyewear.

**Note:** The illustrations in these instructions depict the outside handle being installed on the right of the door. For installation of the outside handle on the left of the door, proceed as if all illustrations were reversed.




## Exploded View




## Handset Installation Fasteners




## Strikeplate Installation Fasteners




## Required Tools




## Helpful Tools




## 2 Door Preparation (If Needed)




**1** Pull door toward you to check if it's level. Observe contact of door to jamb and make sure it's level. Adjust if necessary.




**2** (Aerial View) To ensure proper alignment, only use hole template on side facing doorstop. **Helpful Hint:** Some doors have a beveled edge with bevel facing doorstop.




**3** Fold hole template along door edge with center of bottom hole (A), the 2 1/2" dia. hole, 3/8" from floor. Tape template to door.




**4** Determine basset, which is the distance from the edge of door to center of hole. Use hole template to mark the basset center point for your installation. Locate and mark positions for (A, B, C, D, and E) on template. The most common basset is 2 1/2."



**5** Very carefully drill (A, B) 2 1/2" holes into one side of door face until drill bit starts to protrude on opposite side. **Important:** Drill perpendicularly (at a 90° angle) to door.



**6** Complete drilling holes (A, B) from opposite side of door.




**7** Very carefully drill (C, D) holes into door edge exactly at pencil marks. 3/8" deep for a 2 1/2" basset. **Important:** Drill perpendicularly (at a 90° angle) to door. **Helpful Hint:** Mark edge depth of drilling with masking tape.



**8** Very carefully drill (E) 1/2" hole into door exactly at pencil mark.




**9** Insert latch into hole (D). Use utility knife to score chisel guides into door edge. Make sure score guides are parallel to door. Repeat for deadbolt hole (C).




**10** Chisel faceplate cavity 1/2" deep. **Helpful Hint:** Chisel toward inside edge of score lines, removing only a small bit to avoid wood damage.

## 3 Handset Installation




**1** Determine your basset, which is the distance from the edge of door to center of hole. Your lockset is shipped with a 2 1/2" basset (most common). Adjust for a 2 1/2" basset door only.




**2** For a 2 1/2" basset, grasp body and twist faceplate 180° until it snaps. Angled side of bolt should face outside. Follow same procedure for deadbolt. **Note:** See deadbolt orientation during installation step 4.



**3** Insert latch with angled side of bolt facing outside. Drill 1/2" pilot holes. Secure with #8 x 1/4" combination screws so latch is flush with door. Repeat for deadbolt. **Helpful Hint:** When installing wood screws it is recommended to put beeswax or soap on screw threads to improve installation.



**4** Note orientation of deadbolt. Insert deadbolt. Drill 1/2" pilot holes. Secure with #8 x 1/4" combination screws so latch is flush with door.



**5** Extend deadbolt with flat head screwdriver. Keeping tailpiece vertical, insert cylinder through collar and into deadbolt. Hold in place. Do not insert key.




**6** Place turnpiece mounting plate on inside of door. Attach to cylinder using two #10-32 x 1 1/4" pan head screws. Tighten screws. **Important:** Note orientation of mounting plate.




**7** Place inside turnpiece over mounting plate. Insert turnpiece into inside turnpiece. Attach inside turnpiece to mounting plate with two #8-32 x 1/4" oval head screws. Make certain turn knob rotates smoothly in both directions.



**8** Attach handle by inserting the #10-32 x 2 1/4" oval head screw on inside of door through screw base and the lower hole (E). Leave screw loose for adjustment. **Note:** Go to door preparation if you do not have a lower hole (E).



**9** Measure the thickness of your door. If door is less than 1 1/2" thick, do not use the spacer provided. If your door measures 1 1/2", slide the spacer onto spindle.



**10** From inside of door, insert short end of spindle through the latch with the V groove on the long end angled down and toward hinges. Position outside handleset trim so spindle slides into square hole in thumbpiece carriage. **Note:** Make certain spindle is inserted through the latch to stops.



**11** Align spindle, latch, and outside handle. Insert the inside adapter onto the posts of the outside handleset trim. Secure with two #10-32 x 1 1/4" flat head screws. Tighten all three screws, including screw for bottom of handle.



**12** Position rosette onto inside adapter. Using rose retainer wrench, thread the rose retainer onto the threaded portion of the adapter.




**13** Slide knob onto spindle and tighten set screw with Allen wrench. Knob/lever is secured when set screw enters V groove in spindle.

## 4 Strikeplate Installation


**IMPORTANT!** You must install Baldwin strikeplate or your warranty is void.




**1** If weather stripping is not installed, you must install weather stripping prior to strikeplate installation. Mark center of deadbolt with chalk, grease pencil, or lipstick. Shut door and lock deadbolt to mark center point on doorframe.



**2** On doorframe, align strike hole template with center point. Mark holes for center of latch bolt and outer corners of both strikes with pencil.




**3** For Deadbolt and Latch Strikeplates: Mark drill points 1/2" above and below center points. Bore two 1" holes 1 1/2" deep for both dustboxes. Score chisel guide into doorframe with utility knife.




**4** For Deadbolt and Latch Strikeplates: Chisel out holes for dustboxes. Chisel out cavity so deadbolt strikeplate and latch strikeplate fit flush with doorframe. For deadbolt strikeplate, cavity is 3/8" deep. For latch strikeplate, cavity is 1/2" deep. **Helpful Hint:** when installing wood screws it is recommended to put beeswax or soap on screw threads to improve installation.



**5** For Deadbolt Strikeplate: Using reinforcing strikeplate as a template, drill two 3/8" pilot holes for 3" long screws (outside holes) and two 1/2" pilot holes for #8 x 1/4" screws (inside holes).



**6** For Deadbolt Strikeplate: Insert dustbox into hole, add reinforcing strike, and secure with 3" reinforcing screws (outside holes) and #8 x 1/4" combination screws (inside holes). **Helpful Hint:** when installing wood screws it is recommended to put beeswax or soap on screw threads to improve installation.



**7** For Deadbolt Strikeplate: Add strikeplate and secure with #8-32 x 1/4" screws.



**8** For Latch Strikeplate: Using latch strikeplate as a template, drill two 1/2" pilot holes for the #8 x 1/4" screws.



**9** For Latch Strikeplate: Insert dustbox into hole, add strikeplate, and secure by inserting #8 x 1/4" wood screws into pilot holes.

## Troubleshooting Guide

If parts are missing do not return product. Please call Baldwin's Consumer Help Line at 1-800-566-1986 and we will quickly send the parts to you.

Problem	Solution
Can't extend deadbolt unless key is in cylinder. Can't remove key with deadbolt in extended position.	Cylinder is out of time. Remove turn knob assembly and cylinder. Extend deadbolt with screwdriver and re-install hardware. Refer to handsets installation Step 5.
Screws are all tight but the hardware is not firmly attached to the door.	Check door thickness. Door must be 1-3/4" thick. Hardware will not install on doors less than 1-3/4" thick.
Inside knob or lever spins freely and does not retract latch bolt. Deadbolt retracts when thumbpiece is outside or pushed.	Spindle is installed backwards. Short side of spindle must face exterior of house. Long side of the spindle is installed toward inside of house. Refer to handsets installation Step 10.
Knob or lever keeps coming off the spindle.	Ensure that set screw on knob or lever is installed in V groove on spindle and securely tightened with Allen wrench provided. Refer to handsets installation Step 13.
Door is difficult to latch or will not stay closed unless deadbolt is extended.	Strikeplate is not aligning with latchbolt. Remove, plug holes with wooden dowels and glue. Adjust and re-install. Condition can also be caused by weather stripping being installed after hardware is installed. Re-install strike as described at left. Refer to strikeplate installation Step 1.
Can't extend deadbolt from inside with turn knob or outside with key when door is closed.	Open door and try to extend deadbolt. If deadbolt extends easily with door open, deadbolt strike is not aligned with deadbolt. Remove strike and relocate as necessary. Refer to strikeplate installation Step 1.
Door is already prepared with round hole for latch.	Replace door or return lockset to place of purchase. Baldwin does not manufacture a round (drive-in) latch at this time.

# BALDWIN

## Instrucciones de Instalación ESPAÑOL

Conjunto de entrada premium Solo cilindro MOLDURAS SECCIONALES



### Recuerde Baldwin

Con la finalización de su proyecto, recuerde que los productos de hardware de calidad Baldwin están disponibles para todas sus necesidades de decoración y remodelación. Los juegos de entrada a juego para puertas exteriores y una selección completa de herrajes para puertas y gabinetes están disponibles en su distribuidor Baldwin.

Para solicitar un folleto de producto o el nombre de un minorista cerca de usted, llame al 1-800-566-1986.

### ¡Felicidades!

Con la compra de este conjunto de entrada premium, se encuentra entre un grupo de personas exigentes que conocen el valor intrínseco de seleccionar lo mejor: Baldwin.

Nuestras instrucciones de instalación paso a paso lo ayudarán a guiarlo a través de su proyecto de manera rápida y sencilla.

Antes de comenzar con la instalación, lea y comprenda las instrucciones de instalación y las plantillas de marcado. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestra Línea de ayuda al consumidor de Baldwin al 1-800-566-1986. ¡Estamos aquí para ayudar! Le agradecemos su compra y le deseamos el máximo disfrute de su producto Baldwin.

### Cuidado y mantenimiento

**ADVERTENCIA:** No intente limpiar su hardware con ningún tipo de limpiadores abrasivos, solventes o químicos. Estos tipos de agentes de limpieza pueden estropear el acabado. Un paño húmedo es todo lo que se necesita para limpiar. Nota: El acabado número 102, bronce frotoado con aceite, se puede limpiar con aceite ligero para máquinas y con un paño seco.



Baldwin ofrece una amplia gama de excepcionales productos de latón macteo para realzar elegantemente todas las áreas del hogar. Cada colección presenta una amplia variedad de hermosos acabados de alta moda. Baldwin ofrece al decorador exigente numerosas opciones para acentuar y complementar el ambiente de la casa con distinción, gusto y detalles finos.

### Línea de Ayuda al Consumidor 1-800-566-1986

Horario: Lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. (hora estándar del este)

Sábado de 10 a.m. a 6 p.m. (hora estándar del este)

Si encuentra dificultad en la instalación del juego de cerradura Baldwin, con toda libertad llámenos a nuestra Línea de Ayuda al Consumidor, libre de cargo.



Explore la colección Baldwin de hermosos candados y herrajes decorativos. Compare estilos y acabados. Hay miles de fotos y descripciones disponibles para ayudarlo a coordinar el hardware en toda su casa. Cree su lista de deseos e ídolo y luego visite a su distribuidor o distribuidor Baldwin.

¡Visite [www.baldwinhardware.com/ho/](http://www.baldwinhardware.com/ho/)!

[www.baldwinhardware.com](http://www.baldwinhardware.com)


# BALDWIN

### 1 Antes de Principiar

- Verifique el espesor de la puerta. Este juego de cerradura puede instalarse en puertas de 1 1/2" (44 mm) de espesor únicamente. Para puertas de más de 1 1/2" (44 mm) y hasta 2 1/4" (57 mm) de espesor, llame a nuestra Línea de Ayuda al Consumidor al 1-800-566-1986. El número de la pieza del equipo de conversión es 5399.XXX.A, por favor especifique el terminado de su producto.
- **Siga el proceso recomendado paso a paso para asegurar la operación correcta del juego de cerradura Baldwin.**
- Si la puerta ya ha sido perforada, vea la instalación del juego de manija, paso 1. Si no ha sido previamente perforada, vea el paso 1 de preparación de la puerta.
- **¡Importante!** Si usted está quitando una cerradura vieja y reemplazándola con un juego de cerradura de Baldwin, deberá instalar la placa de marco que suministra Baldwin. El no hacerlo puede invalidar su garantía. Puede necesitar rellenar los agujeros que han quedado de los tornillos de la placa anterior usando espigas de madera y luego caldrando las perforaciones piloto para la nueva placa de marco.
- Se recomienda extender un cartón sobre el piso para evitar rayar las piezas o marcar el piso.
- Use siempre un elemento de protección para los ojos.

**Nota:** Las ilustraciones de estas instrucciones muestran la instalación de la manija exterior instalada en la derecha de la puerta. Para instalaciones en las que la manija exterior queda en la izquierda de la puerta, proceda como si todas las ilustraciones estuvieran en reverso.



### Perspectiva del Despiece




### Elementos de Instalación del Juego de Manija



### Elementos de Instalación de la Placa de Marco




Patrón para las Perforaciones de la Puerta




Patrón para el Marco de la Puerta


### 2 Preparación de la Puerta (Si es Necesario)




**1** Hale la puerta, girándola hacia usted, para examinar si está plomada. Observe el contacto de la puerta con el marco o jamba para asegurarse de que esta nivelada y plomada correctamente. Haga los ajustes que sean necesarios.




**2** (Vista de Arriba) Para asegurar que el juego queda correctamente alineado use el patrón de las perforaciones únicamente en el lado que mira hacia el tope de la puerta. **Sugerencia Util:** Algunas puertas tienen un borde biselado con el bisel mirando hacia el tope de la puerta.




**3** Fold hole template along door edge with center of bottom hole (A), the 2 1/2" dia. hole, 38" from floor. Tape template to door.




**4** Determine el "backset" o sea la distancia del borde de la puerta a centro de la perforación de la hoja. Utilice el patrón de las perforaciones de la puerta para marcar el punto central del "backset" para la instalación. Marque las posiciones A, B, C, D, y E en el patrón. La dimensión de "backset" más corriente es 2 1/2" (60 mm).



**5** Cuidadosamente haga una perforación de 2 1/2" (53 mm) por un lado de la hoja de la puerta, exactamente en la marca hecha en el paso anterior y perforo hasta que la broca principie a sobresalir por la cara opuesta de la puerta. **Importante:** Haga la perforación perpendicularmente (es decir, a un ángulo de 90° con la cara de la puerta).



**6** Complete la perforación (agujeros A y B) desde el lado opuesto de la puerta.




**7 Perforación del Borde:** Muy cuidadosamente haga las perforaciones (C, D) en el borde de la puerta exactamente en los puntos que marcó con el lápiz. 3 1/2" (88 mm) de prof. para "backset" de 2 1/2" (60 mm) 3 3/8" (98 mm) de prof. para "backset" de 2 1/2" (70 mm) **Sugerencia Util:** Marque la penetración de la broca con cinta pegante.



**8** Muy cuidadosamente haga una perforación (E) de 1/2" (8 mm) en el borde de la puerta, exactamente en los puntos que marcó con el lápiz.



**9** Inserte el pestillo en la perforación (D). Use un cuchillo de uso múltiple para marcar las guías de formón en el borde de la puerta. Asegúrese de que las líneas que marca quedan paralelas a las caras de la puerta. Haga lo mismo para la perforación del pestillo dormido (C).




**10** Con el formón corte una cavidad de 1/2" (4 mm) de profundidad para colocar la placa de borde. **Sugerencia Util:** Use el formón cortando hacia el borde interior de las marcas marcadas, removiendo pequeños cortes de madera para evitar dañarla.


### 3 Instalación del Juego de Manija




**1** Determine el "backset" que corresponde a la cerradura, que es la distancia desde el borde de la puerta hasta el centro de la perforación de la hoja. La cerradura se envía con un "backset" de 2 1/2" (60 mm) que es el más común. Haga los ajustes necesarios cuando se trate de una puerta de 2 1/2" (70 mm).




**2** Para un "backset" de 2 1/2" (70 mm), tome el cuerpo del pestillo y haga girar la placa de borde, 180° hasta que llegue al final del giro. Siga el mismo procedimiento con el pestillo dormido. **Nota:** Note la orientación del pestillo dormido durante la instalación, paso 4.



**3** Inserte el pestillo, con la cara inclinada del pestillo dormido, hacia afuera. Taladre perforaciones piloto de 1/8" (3 mm). Asegure con tornillos de combinación #8 x 1/2" de manera que el pestillo quede al ras con el borde de la puerta. Repita la operación para el pestillo dormido. **Sugerencia Util:** Cuando instale tornillos para madera, le recomendamos que use cera de panal o jabón en la rosca para mejorar su instalación.



**4** Tenga en cuenta la orientación del pestillo dormido. Inserte el pestillo dormido. Haga perforaciones piloto de 1/8" (3 mm). Asegure con tornillos de combinación de #8 x 1/2" de manera que el pestillo quede a ras con el borde de la puerta.



**5** Extienda el pestillo dormido con un destornillador de hoja plana. Manteniendo la pieza de cola vertical, inserte el cilindro a través del collar y dentro del pestillo dormido. Sostenga las piezas en su lugar. No introduzca la llave.




**6** Coloque la placa de giro en el interior de la pieza de giro en el interior de la puerta. Fijela al cilindro usando dos tornillos de cabeza de cubo #10-32 x 1 1/2". Apriete los tornillos. **Importante:** Note la colocación de la placa de montaje.



**7** Coloque la pieza de giro del interior sobre la placa de montaje. Inserte la pieza de cola en la pieza de giro del interior. Fije la pieza de giro interior a la placa de montaje con dos tornillos de cabeza ovalada #8-32 x 1/2". Verifique que el pomo puede girar suavemente en ambas direcciones.




**8** Fije la manija insertando el tornillo de cabeza ovalada #10-32 x 2 1/2" en el interior de la puerta a través de la base para tornillo y por el agujero de abajo (E). Deje el tornillo suelto para ajuste posterior. **Nota:** Si no tiene un agujero interior (E) en su puerta pase a la sección de Preparación de la Puerta.



**9** Mida el espesor de la puerta. Si la puerta es de menos de 1 1/2" (44 mm) de espesor, no use el espaciador que viene incluido. Si la puerta mide 1 1/2" (44 mm) de espesor, coloque el espaciador en el eje.




**10** Desde la cara interior de la puerta, inserte el extremo corto del eje a través del apoyo de alineación y del pestillo, con la muesca en "V" en el extremo largo inclinada hacia abajo y hacia las bisagras. Coloque el juego de manija exterior de manera que el eje encaje en el agujero cuadrado del cartucho de la pieza de presión del pulgar. **Nota:** Asegúrese de que el eje queda insertado en el pestillo hasta los topes.



**11** Alinee el eje, el pestillo y la manija exterior. Inserte el adaptador de adentro en los postes del adorno del juego de la manija exterior. Asegure con dos tornillos de cabeza plana #10-32 x 1 1/2" y apriete los tres tornillos, incluyendo el tornillo para la parte de abajo de la manija.



**12** Coloque la roseta en el adaptador de adentro. Usando la llave para retenedor de rosa, enrosque el retenedor de rosa en la sección rosca del adaptador.




**13** Introduzca el pomo en el eje y apriete el tornillo de fijación con una llave Allen. El pomo o la manija quedan asegurados cuando el tornillo de fijación entra en la muesca en "V" del eje.

### 4 Instalación de la Placa del Marco

**¡IMPORTANTE!** Debe instalar una placa de marco Baldwin o de otra manera se invalida la garantía.



**1** Si la banda de protección contra la intemperie no se ha instalado, deberá instalarla antes de fijar el conjunto de placa de marco. Marque el centro del pestillo dormido con tiza, lápiz de grasa, o lápiz de los labios. Cierre la puerta y asegure el pestillo dormido contra el marco para marcar su punto de centro en el marco de la puerta.



**2** En el marco de la puerta alinee el patrón de la placa de marco con el punto de centro. Marque con un lápiz el centro de las perforaciones para el pestillo dormido y las esquinas exteriores de ambas placas de marco.




**3** Para las Placas de Marco de Pestillo Dormido y de Pestillo: Marque los puntos de perforación a 1/2" (8 mm) por encima y por debajo de los puntos de centro. Haga dos perforaciones de 1/2" (25 mm) de diámetro y 1 1/2" (31 mm) de profundidad para la caja de polvo del pestillo dormido y dos perforaciones de 1" (25 mm) de diámetro y 1 1/2" (25 mm) de profundidad para la caja de polvo del pestillo. Marque en el marco de la puerta las líneas de guía para el trabajo de formón con un cuchillo de uso múltiple.




**4** Para las Placas de Marco de Pestillo Dormido y de Pestillo: Haga con el formón las cavidades para las cajas de polvo. Haga estas cavidades con el formón de manera que la placa de marco para el pestillo dormido y la placa de marco para el pestillo queden a ras con la superficie del marco de la puerta. La cavidad para la placa del marco del pestillo dormido es de 1/2" (5 mm) de profundidad. La cavidad para la placa de marco del pestillo es de 1/2" (2 mm) de profundidad.



**5** Para la Placa de Marco de Pestillo Dormido: Usando como patrón la placa de marco de refuerzo, haga dos perforaciones piloto de 1/8" (3 mm) para tornillos de 3/8" (perforaciones de adentro) y dos perforaciones piloto de 1/8" para tornillos #8 x 1 1/2" (perforaciones de afuera).



**6** Para la Placa de Marco de Pestillo Dormido: Introduzca la caja de polvo en el agujero, agregue la placa de refuerzo y asegúrela con los tornillos de refuerzo de 3/8" (en los agujeros de adentro) **Sugerencia Util:** Cuando instale tornillos para madera, le recomendamos que use cera de panal o jabón en la rosca para mejorar su instalación.



**7** Para la Placa de Marco de Pestillo: Añada la placa de marco y asegúrela con tornillos #8-32 x 1 1/2".



**8** Para la Placa de Marco del Pestillo: Usando el pestillo como patrón, haga dos perforaciones piloto de 1/8" (3 mm) para tornillos #8 x 1 1/2".



**9** Para la Placa de Marco del Pestillo: Introduzca la caja de polvo en el agujero, añada la placa de marco y asegúrela con tornillos para madera #8 x 1 1/2", utilizando las perforaciones piloto.

### Guía de Resolución de Problemas

Si encuentra que le hace falta alguna pieza, no nos devuelva el producto. Sírvase llamar a la Línea de Ayuda al Consumidor al 1-800-566-1986 e inmediatamente le enviaremos las partes faltantes.

Problema	Solución
No se puede extender el pestillo dormido a menos que la llave esté dentro del cilindro. No se puede sacar la llave cuando el pestillo dormido está en posición extendida. Todos los tornillos están debidamente apretados, pero la cerradura no ha quedado sujeta firmemente en la puerta.	El cilindro está fuera del alineamiento. Remueva el conjunto de pomo y cilindro. Extienda el pestillo dormido con un destornillador y vuelva a instalar el mecanismo. Consulte el paso 5 de la instalación del juego de manija. Verifique el espesor de la puerta. La puerta debe tener un espesor de 1 1/2" (44 mm). El mecanismo no puede instalarse en puertas de menos de 1 1/2" (44 mm) de espesor.
El pomo interior o la manija giran libremente y no retraen el pestillo. El pestillo dormido se retrae cuando la pieza del pulgar se oprime en el exterior.	El eje se ha instalado a revés. El extremo corto del eje debe mirar hacia el exterior de la casa. El extremo largo del eje debe quedar instalado hacia el interior de la casa. Consulte el paso 10 de la instalación del juego de manija.
El pomo o la manija se salen frecuentemente del eje.	Asegúrese de que el tornillo de fijación en el pomo o en la manija ha quedado instalado en la muesca en "V" del eje y ha quedado firmemente asegurado con la llave Allen que se incluye. Consulte el paso 13 de la instalación del juego de manija.
Es difícil pasar el pestillo en la puerta y ésta no se mantiene cerrada a menos que el pestillo dormido esté extendido.	La placa de marco no ha quedado alineada con el pestillo. Remuévala, rellene los agujeros con espigas de madera y pegante. Apriete la colocación y vuelva a instalar la placa del marco del pestillo. Este problema también puede ser ocasionado por haber instalado la banda de protección contra la intemperie después de instalada la cerradura. Vuelva a instalar la placa como se describe arriba. Consulte el paso 1 de la instalación de la placa de marco.
No se puede extender el pestillo dormido desde el interior con giro del pomo o desde el exterior con la llave cuando la puerta está cerrada.	Abra la puerta y trate de extender el pestillo dormido. Si el pestillo dormido se extiende fácilmente con la puerta abierta, la placa de marco del pestillo dormido no ha quedado alineada con el pestillo dormido. Remueva la placa de marco y corrija su colocación según sea necesario. Consulte el paso 1 de la instalación de la placa de marco.
La puerta ha sido preparada anteriormente con agujero redondo para el pestillo.	Reemplace la puerta o devuelva el juego de cerradura al lugar donde lo compró. Baldwin no fabrica actualmente pestillos (drive-in) redondos.